



### Paso 6.

Colocamos las ventanas traseras, empezando por los cierres lateral y superior.

Despues marcamos los broches de la parte baja y perforamos para instalar los contrabroches.

Recuerde que es importante que estos broches esten bien alineados e instalados, ya que son en mayor parte los que pueden causar alguna arruga o doblez en la lona.

### Paso 7.

Por ultimo coloque las puertas en las bisagras de su jeep, estas vienen normalmente en la carroceria del su Jeep.



### **FELICITACIONES!**

USTED A FINALIZADO LA INSTALACION DE SU TOLDO PARA JEEP Cj5 TOPTOPPER.

Cualquier duda, aclaracion o asistencia para instalacion estamos a sus servicios en los telefonos:

Lada sin costo: 01(800)821 2450  
En Monterrey: (81) 8331 3535  
O en el Correo: antonio@tycsa1.com

**WWW.TYCSA.MX**



N° de parte 1405-012

Para: CJ5 (1955 - 1975)  
M38, A1 (1951 - 1971)

## INSTRUCTIVO DE INSTALACION

### IMPORTANTE!

Este producto está diseñado principalmente para mejorar la apariencia del vehículo y para proteger a sus ocupantes de las condiciones de tiempo. No confie totalmente en que este producto esta hecho para mantener a los ocupantes dentro del vehiculo, o para proteger sus ocupantes en caso de accidente. Este top no protegera a los ocupantes de la caída de objetos. Nunca opere el vehículo por encima de las especificaciones del fabricante.

#### ***Tip de instalacion***

Antes comenzar a instalar este Toldo, lea atentamente todas las instrucciones. A continuación daremos algunos tips para facilitar la instalación.

#### ***Para un ajuste suave:***

Para facilitar la instalación, el Toldo debe ser instalado a temperaturas superiores a 25°C centigrados. Por debajo de estas conficiones el Toldo se puede achicar más, lo que lo hace mas difícil de montar en el vehículo.

Es normal que el Toldo se contraiga por el tiempo que pasa en la caja de envío. Dentro de unos pocos días después de la instalación, el Toldo se reacomodara y las arrugas desaparecerán.



### Paso 1.

Instalar la barra de aluminio en la parte superior de su parabrisas.

Hay que centrar primero y despues perforar ambas piezas. (Perfil de aluminio y carroceria).

Asegurese que vista con borde quede hacia adelante.

### Paso 2.

Medir la posicion donde se instalara la pieza (L) que sujeta las 2 costillas.

Se comienza a medir de la parte de la esquina trasera con una cinta de medir marcar 33cm.

La pieza la instalaremos en el centro de esa marca, osea centrando la mitad de la pieza en ese punto.

Perforamos y pijamos la pieza en su lugar, despues pasamos las 2 costillas y colocamos los tornilloso sujetadores (fig. 2)



### Paso 3.

Una vez instalada la barra de aluminio en la parte superior de parabrisas, procedemos a insertar el toldo comenzando por una orilla y deslizando por completo hasta centrarlo.

### Paso 4.

Despues de instalar el Toldo por la parte de enfrente lo pasamos sobre las 2 costillas.

Restiramos un poco el toldo hasta que la costura de la esquina quede a la altura de la ultima costilla.

Marcamos los broches interiores y perforamos la costilla para colocar el contrabroche e instalarlo con las pijas.



### Paso 5.

Una vez marcado y abrochado el toldo por dentro, tenemos que marca los broches de las esquinas de abajo.

Restiramos y marcamos con un crayon donde iran los contrabroches y perforamos.

Recuerde que la costilla trasera cuenta con una perilla de ajuste y restiramiento, recomendamos aflojarla un poco para marcar los broches.